

BELEGNINGSSTEIN

- Sterk
- Varig
- Vakker
- Fleksibel

Leggeanvisning:

Grunnen planeres og komprimeres. Dårlig underlagsmasse byttes ut med telesikre masser. På ferdig komprimert underlag legges et 30 – 50 mm tykt lag med støpe-sand. Sandputen bør også komprimeres. Her kan brukes plenvalse, jomfru eller helst motorisert platevibrator. Når dette er gjort; legg ut lirer for nøyaktig avretting, dra av sanden med rettholt eller lignende. Sandputen er nå helt plan. Husk å kontrollere eventuelle fall. Pass på og ikke å trække i den ferdig avrettede sandpute. Husk på at eventuell etter vibrering på steinen gjør at det setter seg ca. 1 cm. Lirene fjernes og sand fylles i sporene. Strekk en mursnor etter lengste leggelinje. Start i et hjørne for å kontrollere vinkelen. Legg steinene etter mursnoren. Arbeid fra den lagte belegningssteinen og utover. Fugene fylles med tørr fin sand og børstes utover. Ved større felter bør det etter komprimeres på steinen.

Ved legging av flammet stein, vil det være fargeforskjeller på steinene, ta derfor stein fra flere lag i pallen og ikke et og ett legg om gangen, gjerne fra flere paller samtidig.

Bruksområder: Gårdsplasser, Offentlige plasser, Bensinstasjoner, Gangstier, Lekeplasser, Parkanlegg, Fortau, Terrasser, Inngangspartier, Butikksenter osv.



TEKNISK DATA

Type	Vare nummer	Format i cm B x H x L	Farge	Pr pall			Pris
				Stk.	m ²	Vekt	Pr m ²
Muenstein	22510	B=14 L=24/21/17/14 H=6	Grå	320, 80 av hver type	8,5	1100	På bestilling
	22513		Grå/svart				
Goppollstein	22530	B=13,5 L=20 H=6	Grå	320 1/1stein	8,6	1100	På bestilling
	22533		Grå/svart				
Rosenstein	22560	B=11,25 L=22/11 H=6	Grå	280 1/1 blokk + 20 1/2 stein	7,6	1015	På bestilling
	22563		Grå/svart				
Svangerstein	22520	B=13,5 L=20 H=6	Grå	320 1/1stein	8,6	1100	På bestilling
	22523		Grå/svart				

Andre farger kan produseres på bestilling



Rosenstein



Muenstein



Goppollstein



Svangerstein

